




首都高入口 ETC アンテナ MAP



白金本線料金所付近 P2




永福本線料金所付近 P4




志村本線料金所付近 P5

至 与野


至 川口JCT



浦和南本線料金所付近 P6




錦糸町本線料金所付近 P7



中環小松川料金所付近 P8




川口本線料金所付近 P9




八潮本線料金所付近 P10

至 常磐道




三ツ沢本線料金所付近 P12


至 第三京浜



狩場本線料金所付近 P13



鳥浜町本線料金所付近 P14



湾岸浮島料金所付近 P15

