

充電カードをお持ちの方の急速充電器ご利用手順

【操作方法・異常に関するお問い合わせ先】0570-091915(24時間受付)

1 コネクタを接続




車両に充電コネクタを接続します

2 カードをタッチ




HELLO画面をタッチし、認証画面に切り替わったら
充電カードをカードリーダーにかざします

3 充電時間を選択



ご希望の充電時間を
画面上で選択してください
※車両側の制御により、設定時間前に
充電が終了する場合があります。

4 操作説明・ 接続確認画面



画面右下の「準備OK」「接続OK」を
タッチすると、充電スタート画面に
遷移します

5 充電スタート



画面上の「充電スタート」にタッチ
または「充電開始スイッチ」を押すと
充電が開始します

充電終了後は、充電器の前に車両を駐車したままにせず
すみやかに車両を移動いただきますようお願いいたします

ご利用いただける充電カード

本充電器は、『三菱自動車
電動車両サポート』充電カードなどの「チャージスルゾウロ
ゴマーク」が表示されたNCS
ネットワーク対応の充電カード
でご利用いただけます。

料金は、ご利用
カードのプランに
より異なります。
各カード発行元
にお問い合わせ
ください。



<チャージスルゾウロゴマーク>

