

充電カードをお持ちの方の急速充電器ご利用手順


【操作方法・異常に関するお問い合わせ先】0570-091915(24時間受付)

1 コネクタを接続



車両に充電コネクタを接続します

2 カードをタッチ



充電カードをカードリーダーにかざしてください

3 接続確認



画面右上の「次へ」をタッチすると、充電スタート画面に遷移します

4 充電スタート



画面上の「充電スタート」にタッチまたは「STARTスイッチ」を押すと充電が開始します

途中で充電を停止したいときは



充電を途中で停止したい場合は、充電器の「STOPスイッチ」を押すと、充電が停止します

充電終了後は、充電器の前に車両を駐車したままにせずすみやかに車両を移動いただきますようお願いいたします

ご利用いただける充電カード

本充電器は、『三菱自動車 電動車両サポート』充電カードなどの「チャージスルゾウゴマーク」が表示されたNCSネットワーク対応の充電カードでご利用いただけます。



<チャージスルゾウゴマーク>



料金は、ご利用カードのプランにより異なります。各カード発行元にお問い合わせください。