

充電カードをお持ちでない方の急速充電器ご利用手順

【操作方法・異常に関するお問い合わせ先】0570-091915(24時間受付)

ご利用料金
1分40円

ご利用には、エネゲート社の認証課金システム『エコQ電』への登録が必要です
(『エコQ電』のご利用には、携帯電話とクレジットカードが必要です)

充電器ご利用方法 (『エコQ電』登録済の方)

充電終了後は、充電器の前に車両を駐車したままにせず、すみやかに車両を移動いただきますよう、お願いいたします

1 コネクタを接続



車両に充電コネクタを接続します


2 認証画面の表示



充電器のHELLO画面をタッチし
認証画面に切り替えます

3 携帯で認証サイトにアクセス

カメラ付きケータイのQRコードリーダー機能を使って、右のQRコードから
認証サイトへアクセスします



※スマートフォンなどで、バーコードリーダー (QRコード読み取り) が
搭載されていない場合は、App StoreやGoogle Playなどで、
バーコードリーダー機能を持っているアプリをインストールしてく
ださい。

4 ID・パスワードを入力




お客様の『エコQ電』IDとパスワードを
入力し、ログインボタンをクリックします
10秒程で充電器の画面が切り替ります

5 充電時間を選択



ご希望の充電時間を、充電器の画面
上で選択してください
※車両側の制御により、設定時間前に
充電が終了することがあります。

6 操作説明・ 接続確認画面



画面右下の「準備OK」
「接続OK」をタッチすると
充電スタート画面に遷移
します

7 充電スタート



画面上の「充電スタート」に
タッチ、または「充電開始
スイッチ」を押すと充電が
開始します